

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYCISKÓW WYJŚCIA



HARTTE seria EB modele: EB01, EB02, EB03, EB04, EB05, EB06

1. Przeznaczenie

Przyciski wyjścia Hartte serii EB stosowane są w systemach kontroli dostępu w celu zwolnienia blokady drzwi, umożliwiając opuszczenie zabezpieczonego pomieszczenia.

2. Zalecenia

Przed rozpoczęciem instalacji przycisku wyjścia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażową oraz upewnić się, że wszystkie wymagania bezpieczeństwa zostały spełnione.

Przycisk wyjścia należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy zasilać przycisku wyjścia napięciem innym niż zalecane.

W celu zachowania bezpieczeństwa przycisk wyjścia należy zainstalować wewnątrz zabezpieczonego pomieszczenia, uniemożliwiając próby uszkodzenia lub demontażu przez osoby niepowołane. Przewód zasilający przycisk wyjścia powinien znajdować się od wewnętrznej strony drzwi.

3. Ogólne dane techniczne

Przyciski wyjścia Hartte charakteryzują się następującymi cechami:

3.1 Styki NO/COM lub NO/NC/COM.

3.2 Działanie dotykowe (EB01, EB02, EB03) lub bezdotykowe (EB04, EB05, EB06).

3.3 Wybór zasilania:

Maksymalne obciążenie dla modeli EB01, EB02, EB03, EB04, EB05 wynosi 3A / 36V DC. Model EB06 może być zasilany prądem stałym w zakresie 12-24V.

4. Montaż

4.1 Rodzaj montażu

Przyciski wyjścia Hartte serii EB modele: EB01, EB02, EB06 służą do montażu natynkowego.

Przyciski wyjścia Hartte serii EB modele: EB03, EB04, EB05 służą do montażu podtynkowego.

5. Gwarancja

Wszystkie przyciski wyjścia Hartte posiadają 2 lata gwarancji. Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej.

6. Dane techniczne poszczególnych modeli

Model	Maksymalne obciążenie	Wymiary (mm)	Typ pracy	Montaż
EB01	3A / 36V DC	83 x 32 x 25	dotykowy	natynkowy
EB02	3A / 36V DC	86 x 86 x 30	dotykowy	natynkowy
EB03	3A / 36V DC	86 x 50	dotykowy	podtynkowy
EB04	3A / 36V DC	115 x 40 x 39	bezdotykový	podtynkowy
EB05	3A / 36V DC	86 x 86	bezdotykový	podtynkowy
EB06	12-24V DC	115 x 70 x 14	bezdotykový	natynkowy

7. Dane kontaktowe